

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110 - 2800 MECHELEN
T 015 284 284

WWW.OVAM.BE/ASBEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Opgesteld in samenwerking met Oesterbaai nv.

V.U.: Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 2016

TIJD VOOR ACTIE

1. GA VOORZICHTIG TE WERK

- ✓ Wrik of maak de platen voorzichtig los en haal ze van elkaar. Probeer het over elkaar schuiven van de platen zoveel mogelijk te vermijden.
- ✓ Als een plaat toch breekt, bevochtig dan de randen of maak gebruik van fixeermiddel om de vezels aan de rand te fixeren.



- ✓ Leg de platen voorzichtig in een platenzak of container met big bag. Betreft het slechts een beperkt aantal platen? Pak de platen dan in in een (dubbele) stevige plastic folie en breng deze na dichtvouwen en dichttappen naar het containerpark.

- ✓ Merkt u tijdens de werken dat de platen makkelijk breken, stop dan met de werken en neem contact op met een erkende asbestverwijderaar om de werken te laten uitvoeren.

In dat geval is het materiaal immers te sterk verveerd om zelf te verwijderen. Adressen zijn te vinden op www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx.

2. REINIGING VAN BALKEN, GORDINGEN EN GEBRUIKT MATERIAAL HOU UW PBM'S AAN

- ✓ Wanneer alle platen verwijderd zijn en de daarvoor voorziene zak of container correct gesloten is, moet u de balken waarop de platen bevestigd waren met een natte doek reinigen, net als het gebruikte materiaal incl. gebruikte ladder, hoogtewerker, Zet het propere materiaal na reiniging buiten de afgespannen zone.

- ✓ Gebruik zeker nooit uw stofzuiger om de vezels op te zuigen. De vezels worden er immers via de filter gewoon weer uitgeblazen en zo verder verspreid.



3. VOUW PLASTIEK SAMEN HOU UW PBM'S AAN

Vouw de plastic die op de grond lag en/of ruimte(n) afschermde samen en plak hem dicht. De gebruikte doeken doet u in een dubbele plastic zak. Draai de plastic zak toe en vouw het opgedraaid stuk plastic dubbel (zwanensluiting, zie foto) en plak dit goed dicht.



4. DOE VOORZICHTIG BUITEN DE PBM'S UIT

Maak de tape rond uw handschoenen en laarzen los, doe uw kap af en probeer de buitenkant van het pak zo weinig mogelijk aan te raken. Van zodra het pak tot aan uw middel vrij is, rolt u het pak zo veel mogelijk op en doet u het in een plastic zak. Doe vervolgens uw handschoenen en laarzen uit. Zet pas als laatste uw mondmasker af en steek zowel handschoenen als mondmasker mee in de plastic zak die u eveneens dubbel verpakt en afsluit met een zwanensluiting. Uw laarzen spoelt u overvloedig af boven de riolering. Gooi uw PBM's als asbesthoudend afval mee in de container met bigbag of asbestzak voor ophaling. Was uw handen en neem een douche.



Bedankt voor de inspanning en het naleven van de maatregelen. Dankzij u is er weer minder kans op asbestverontreiniging.



Vlaanderen
is materiaalbewust

**ZELF
ASBESTCEMENT
GOLFPLATEN
VERWIJDEREN**



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

WWW.OVAM.BE/ASBEST

ZELF ASBESTCEMENT GOLFPLATEN VERWIJDEREN

1. CHECK OF U HET MATERIAAL ZELF MAG VERWIJDEREN. BEANTWOORD VOLGENDE VRAGEN:

- ☐ Ik kan het materiaal verwijderen enkel door te wrikken of los te schroeven met een traagdraaiende schoefmachine (max. 100 toeren/min); ik moet niet boren of slijpen om de platen los te krijgen.
- ☐ Het materiaal lijkt nog in goede staat.
- ☐ Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te brengen (hoogtewerker/dakdekkerslift of –kraan)
- ☐ ik doe dit werk als privépersoon; m.a.w. ik heb tijdens de werken geen werknemers in dienst – als ik dit wel doe val ik onder de federale wetgeving en moet ik beroep doen op aannemer met werknemers met opleidingsattest eenvoudige handelingen.
- ☐ Ik weet waaraan ik begin.

Is het antwoord op al die vragen ja? Dan mag u het materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In andere gevallen neemt u contact op met een erkend aannemer met werknemers met opleidingsattest eenvoudige handelingen.

2. BESCHERM UZELF EN DE OMGEVING; HAAL VOORAF HET NODIGE MATERIAAL IN HUIS

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- ✓ Stof- en waterdichte wegwerpoveral type 5-6 met kap.
- ✓ Wegwerphandschoenen – vast te plakken aan uw overal.
- ✓ (Veiligheids)laarzen of eventueel schoenen – vast te plakken aan uw overal.
- ✓ Veiligheidsbril – afhankelijk van het soort masker.
- ✓ Masker – bij voorkeur halfgelaat met filter P3 (houdt 99,5% van de vezels tegen), minimaal goed aangespannen stofmasker P3 (houdt 98% van de vezels tegen).

Andere hulpmiddelen:

- ✓ Aangesloten tuinslang.
- ✓ Afplaktape/plakband en fixeermiddel.
- ✓ Doeken.
- ✓ Plastiek folie.
- ✓ Ladder/hoogtewerker en eventueel dakdekkerslift of kraan. Let op, Deze moeten gedecontamineerd worden na gebruik.
- ✓ Asbestzak, container met big bag.

De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij een winkel gespecialiseerd in veiligheidsmateriaal en in de betere doe-het-zelfzaak.



3. MAAK DE RUIMTE LEEG EN PROPER VOOR START VAN DE WERKEN

Maak de ruimte waarvan u het dak wenst te verwijderen leeg. Verwijder ook alle losse deeltjes, stof en spinnenwebben. Dit doet u bij voorkeur met een vochtige doek, die u nadien weggooit.

4. BAKEN DE ZONE AF

Span de zone van de werken en de zone waar potentieel vezels zouden kunnen terecht komen af met een lint, zodat derden (ook uw kinderen en huisdieren) geen toegang hebben tot de zone. Vermijd verspreiding van de vezels naar andere ruimtes in uw woning.



5. TREK UW PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM'S) AAN

Trek uw persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Uw pak moet over uw laarzen en over uw handschoenen. De overgang pak – laars en pak-handschoen worden best afgeplakt met plakband. Draagt u schoenen, plak dan ook een stuk plakband op uw veters zodat hier geen vezels in kruipen. Zet eerst uw masker op en vervolgens de kap van het pak.

6. BRENG EEN PLASTIEK FOLIE AAN

Bedek de vloer van de ruimte met een plastic folie zodat u de eventuele vrijkomende vezels opvangt, kunt opruimen na uitvoering van de werken en verpakt met het andere asbesthoudend materiaal kunt afvoeren. Als u om bepaalde redenen toch niet al het materiaal in het lokaal kon verplaatsen,

dek het dan af met plastic. Als u per deelruimte werkt, kan u ook die deelruimte met plastic afschermen.



7. ZORG DAT ASBESTPLATEN VOCHTIG ZIJN

Is het droog weer? Maak de platen dan zoveel mogelijk vochtig met de tuinslang in 'vernevelstand'. Is het echt warm weer, gebruik dan fixatieproduct dat u in speciaalzaken vindt. Hou ook altijd fixatieproduct in de buurt voor het geval er per ongeluk toch een plaat zou breken; zo kan u de randen van de gebroken plaat makkelijk kan inspuiten.

Breek het materiaal nooit en ga er ook niet rechtstreeks op staan. Maak het materiaal ook niet proper met een borstel of een hogedrukreiniger want net dan komen asbestvezels vrij.

Klimop snoeit u best vooraf zoveel mogelijk weg zonder de wortels los te trekken. De klimopbladeren kunnen vervolgens als groenafval worden afgevoerd of worden gecomposteerd. Bij de plaatovergangen snijdt u de wortels best door zodat de plaat met de klimopwortels als asbesthoudend afval kan afgevoerd worden. Het mos hecht zich ook op de platen en wordt best samen met de plaat als asbesthoudend afval afgevoerd.

